

NEO FACTORY ALARM SYSTEM

USER'S MANUAL

この度は NEO FACTORY ALARM SYSTEM をご購入頂き誠に有り難うございます。
このシステムで皆様の車輛盗難のリスクを少しでも下げる事が出来る事を期待しております。
下記に作業手順を説明させて頂きますので必ずお読みください。
宜しくお願い致します。

A. システム始動

1. リモコンの(1)ボタンを押してください。1度サイレンが鳴り、約1秒後にシステム本体のLEDライトが点滅を開始したらスタンバイ開始です。
2. 外部から何らかの衝撃を受けた場合、1度目と2度目は警告として約3秒間、3度目以降はサイレンが30秒間鳴り、その後スタンバイに戻ります。
ただし、衝撃を受け続けている間はサイレンが鳴り続けます。
3. サイレンが鳴っている間にリモコンの(1)ボタンを押すと、スタンバイ状態に戻ります。リモコンの(2)ボタンを押すと2度サイレンが鳴り、システムが解除されます。注*スタンバイに戻るわけではありませんので注意してください。
スタンバイに戻す場合はもう一度A - 1の動作を繰り返してください。

B. システム解除

1. リモコンの(2)ボタンを押してください。2度サイレンが鳴り、システムが解除されます。
2. もしも、システムが何らかの衝撃を受けていた場合、システム解除した際に3度サイレンが鳴りユーザーにそれを知らせます。

C. カーサーチ&パニック

1. システムが作動している間にリモコンの(1)ボタンを押すと、サイレンが5秒間鳴りスタンバイに戻ります。この機能を使う事によって広い駐車場で自車の位置を確認したり、何らかのトラブルに巻き込まれた場合に周囲にそれを知らせる事が出来ます。

D. リモコンの増設及び設定

1. NEO FACTORY ALARM SYSTEM には合計 2 つまでリモコンを増設、設定する事が出来ます。(リモコンは単体でもご購入頂けます。) リモコンを無くしてしまったり複数の方が使用する時等に便利です。事項からの手順に従って増設、設定を行ってください。
2. まずシステム本体のバッテリーに繋がっている配線を外して本体の電源を切りその後すぐに繋ぎ直してください。その時システムは解除状態になっています。システム本体中央の Learning ボタンを約 2 秒押してください。サイレンが 1 度鳴り本体の LED ライトが点滅を開始したら設定モード開始です。
3. 新しいリモコンのどれか 1 つボタンを押してください。サイレンが 1 度鳴ったら設定完了です。リモコンを増設したい場合は続けて上記の作業を行ってください。サイレンが 1 度鳴ったら設定完了です。付属のリモコンの他にリモコンを増設したい場合、付属のリモコンについても上記作業を行ってください。
4. 上記全ての作業は設定モードに入ってから 10 秒以内に完了してください。10 秒経過すると自動的に設定モードが終了し、リモコンの設定に失敗します。その際にサイレンが 3 回鳴り設定モードが終了した事をユーザーに知らせます。(もう既に設定を完了している場合は問題ありません。)

E. ショックセンサーの感度調整

1. NEO FACTORY ALARM SYSTEM はリモコンで感度を調節する事が出来ます。次項からの手順に従って感度調節を行ってください。
2. リモコンの(1)(2)両方のボタンを同時に本体からサイレンが鳴るまで押し続けてください。感度調整モード開始です。
3. リモコンの(1)ボタンを押すと 2 度サイレンが鳴り、感度レベルが落ちます。逆に(2)ボタンを押すと 1 度サイレンが鳴り感度レベルが上がります。
4. 感度レベルは合計 8 段階です。(初期状態では感度レベルは真ん中です。) 感度レベルが最大もしくは最低に達すると本体から 1 度長いサイレンが鳴ります。
5. 上記作業は 5 秒以内に行ってください。5 秒経過すると 2 度長いサイレンが鳴り、感度調整モードが終了します。(その状態での感度レベルがスタンバイ時の感度になります。)
6. システムの電源が切れると感度レベルは初期状態に戻ります。上記作業を行ない再度感度レベルを調節し直してください。

お取り扱いについてのご質問はご購入された販売店又は (043) 441-8082 までお願いします。

NEO FACTORY ALARM SYSTEM

取り付け説明書

最初に付属品の確認をしてください。NEO FACTORY ALARM SYSTEM には下記の部品が標準装備されています。

1. システム本体
2. リモートコントローラー（1個）

付属品があるのを確認したら取り付け説明図に従って下記の通り接続してください。

赤 バッテリー+端子（もしくは常時電源）

黒 バッテリー-端子（もしくはアース）

紫 オプション拡張用です。通常は絶縁してください。

白 アンテナ 出来るだけ真っ直ぐにして車体に取り付けてください。

注意次項（必ずお読みください。）

1. 本製品の目的は盗難リスク軽減です。装着車の盗難について責任は一切負えません。
2. NEO FACTORY ALARM SYSTEM は完全防水ではありません。出来るだけ雨などのかからない所へ装着してください。
3. エンジン等熱くなる場所への取り付けは行なわないでください。
4. お取り付けについてのご質問はご購入された販売店までお願いします。

システム詳細

システム本体	リモコン
電源：DC 12V ± 3V	電源：A 23 12V電池
スタンバイ時電圧：13mA	スタンバイ時電圧：0mA
作動時電圧：121mA	作動時電圧：< 7mA
感度：-105dBm	
作動周波数：360MHz	作動周波数：360MHz

NEO FACTORY

千葉県千葉市花見川区横橋 2065-1

TEL (043) 441 - 8082

FAX (043) 441 - 8062