

NEOFACTORY 39mm用スタビライザー

取り付け注意事項

この度は当店商品をお買い上げいただき、誠に有難う御座います。
お取り付けになる前に、この注意事項を良くお読みになり、作業を開始してください。

1. 本体をフォーククランプ部分とセンター部分に分解します。
2. クランプ部分を取り付けます。クランプ部分の2本のボルトを外します。
フォークに固定する位置を決めた後、ボルトを締めます。
このとき、調整のために手で動かせる程度に仮締めしてください。
左右のフォークに取り付けてください。
3. センター部分を取り付けます。センター部分のボルト穴と、クランプ部分のボルト穴がうまく合わさるように位置を調整します。センター部分4本のボルトを締めます。
2.と同様に、位置調整できるように仮締めしてください。
このとき、センター部分とクランプ部分が密着するように注意してください。
4. 仮組み状態でゆがみが無いか確認します。
左右で高さの違い、ゆがみがある場合は調整します。
5. 特に問題が無ければ、完全に固定します。
最初にクランプ部分の2本のボルトを均等に締め込み固定します。左右締め込みます。
次にセンター部分の4本のボルトを均等に締め込み固定します。
以上で取り付けは完了です。

※ うまく取り付けるポイントは、各部のボルトを一箇所ずつ締めこむのではなく、仮締めの状態で調整しながら、均等に固定することです。
一箇所だけ締めこんでしまうと、微調整が出来なくなったり、ゆがみが出たりします。
取り付け後の剛性アップをイメージしながら、じっくり調整して取り付けましょう。
また、取り付け時にアウターチューブに傷が付いてしまう場合が御座います。
製品の仕様上、取り付け時の剛性を強める為、きつめに設計しておりますので御了承下さい。

〒262-0013

千葉県千葉市花見川区檀橋町 2065-1

株式会社ネオファクトリー

TEL (043) 441-8082 FAX (043) 441-8062

※この文章は、株式会社ネオファクトリーが製作・編集を行ったものであり、無断での転載・複製・配布等を禁ずる。